
F
G
H
J
K
L
M
N
IGNITION DISTRIBUTOR
LEFT
RIGHT
KNOCK SENSOR 2
KNOCK SENSOR 1
HALL SENSOR
KS 15
IGNITION TRIGGER UNIT LEFT
IGNITION TRIGGER UNIT RIGHT
IGNITION COIL LEFT
IGNITION COIL RIGHT
EZK-CONTROL UNIT
RPM-SENSOR
MP III
MP VI
MP IX
LH-CONTROL UNIT
KS 3
F33
H24
0.75 RT
0.75 BR
0.75 WS
0.75 SW
0.75 BL/WS
0.75 RT/GE
0.75 WS/RT
0.75 BR/WS
0.75 BR/RT
0.75 BR/WS
0.75 GN/BL
0.75 GN/RT
0.75 RT/WS
0.75 BL/GE
0.75 GN
10 GN
10 WS
15